

## User's manual

- Bitte waschen Sie das Geschirr aus hygienischen Gründen vor dem Gebrauch.
- Bitte beachten Sie, dass starke Erschütterungen oder plötzliche Temperaturschwankungen zu Rissen oder Absplitterungen führen können.
- Wenn Sie das Produkt in einem Mikrowellenherd verwenden, lesen Sie bitte vor dem Gebrauch sorgfältig den Warnhinweis und die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.
- Benutzen Sie das Produkt nicht über einer offenen Flamme, in einem Ofen oder auf einem Induktionskochfeld.
- Achten Sie beim Stapeln oder Transportieren der Produkte darauf, dass sie nicht unter Ihre Füße fallen.
- Die Unterseite der Rückseite des Geräts kann Tische und andere Oberflächen zerkratzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die vorgesehene Verwendung (Geschirr, Innendekorationsartikel).
- Verwenden Sie den unglasierten Teil des Produkts nicht über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit stark säurehaltigen Lebensmitteln wie Essig, da dies die Basis des Produkts beschädigen kann.
- Bei Verwendung eines Haushaltsgeschirrspülers/-trockners lesen Sie bitte vor dem Gebrauch das Warnschild und die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
- Bitte entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich nach dem Gebrauch. Flecken und Verschmutzungen lassen sich nur schwer entfernen, wenn sie unbehandelt bleiben.
- Für Flecken, wie z. B. Teeflecken, verwenden Sie ein handelsübliches Enzymbleichmittel. Beachten Sie in diesem Fall die Gebrauchsanweisung für die richtige Anwendung.
- Da jedes Stück handgefertigt ist, kann es individuelle Unterschiede in Farbe, Form, Größe, Dicke, Muster, kleine schwarze Flecken und Farbkleckse geben, Es kann kleine schwarze Flecken, Farbkleckse und Nadellöcher geben, die nicht bis zum Boden des Stücks reichen.
- Die Stücke können ein leichtes Schwanken oder Eindringen (Risse in der Oberflächenglasur) aufweisen, wenn sie auf den Tisch gestellt werden, aber dies ist kein Riss oder Bruch, Dies ist jedoch kein Riss oder Bruch und beeinträchtigt die Verwendung des Produkts nicht.
- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es sich hierbei um individuelle Unterschiede handelt, die auf die natürlichen Materialien und die Handarbeit unserer Handwerker zurückzuführen sind.
- Die Textur der matten Glasur wird sich mit der Zeit verändern. Bitte haben Sie Freude am Wachsen Ihrer Keramiken.  
※ Nur Kanister.
- Bitte halten Sie den Deckel beim Tragen nicht fest. Der Kanister kann vom Deckel abfallen und zu Bruch gehen.
- Füllen Sie den Kanister nicht mit Flüssigkeit. Kippen Sie ihn nicht um, sonst läuft Wasser aus.