

User's manual

- Pour des raisons sanitaires, veuillez laver la vaisselle avant de l'utiliser.
- Veuillez noter que les chocs violents ou les changements soudains de température peuvent provoquer des fissures ou des éclats.
- Lorsque vous utilisez le produit dans un four à micro-ondes, veuillez lire attentivement l'étiquette d'avertissement et le manuel d'instructions de chaque appareil avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le produit au-dessus d'une flamme nue, dans un four ou sur une table de cuisson à induction.
- Lorsque vous empilez ou transportez les produits, veillez à ne pas les faire tomber sous vos pieds.
- Le bas du dos du produit peut rayer les tables et autres surfaces.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu (vaisselle, articles de décoration intérieure).
- Ne pas utiliser la partie non émaillée du produit pendant une période prolongée en contact avec des aliments très acides tels que le vinaigre, car cela pourrait endommager la base du produit.
- Lorsque vous utilisez un lave-vaisselle/sèche-linge domestique, veuillez lire attentivement l'étiquette d'avertissement et le manuel d'instructions avant de l'utiliser.
- Veuillez enlever les taches dès que possible après utilisation. Les taches et les salissures seront difficiles à éliminer si elles ne sont pas traitées.
- Pour les taches telles que les taches de thé, utiliser un agent de blanchiment enzymatique disponible dans le commerce. · Dans ce cas, veuillez suivre le mode d'emploi pour une utilisation correcte.
- Chaque pièce étant fabriquée à la main, il peut y avoir des différences individuelles de couleur, de forme, de taille, d'épaisseur, de motif, de petites taches noires et d'éclaboussures de peinture, Il peut y avoir de petites taches noires, des éclaboussures de peinture et des trous d'épingle qui n'atteignent pas la base de la pièce.
- Les pièces peuvent présenter un léger balancement ou une pénétration (fissures dans la glaçure de surface) lorsqu'elles sont placées sur la table, mais il ne s'agit pas d'une fissure ou d'une cassure, Toutefois, il ne s'agit pas d'une fissure ou d'une cassure et cela n'affecte pas l'utilisation du produit.
- Nous espérons que vous comprendrez qu'il s'agit de différences individuelles dues aux matériaux naturels et au travail de nos artisans.
- La texture de la glaçure mate change avec le temps. Prenez plaisir à cultiver vos céramiques.
×Canier uniquement.
- Veuillez ne pas tenir le couvercle lorsque vous le transportez. La boîte peut se détacher du couvercle et se briser.
- Ne pas remplir le réservoir de liquide. Ne pas le renverser.